



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серводрайверы LEADSHINE, серия ELD2-RS



1. Наименование и артикул изделий.

Наименование	Артикул
Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS7005	ELD2-RS7005
Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS7010	ELD2-RS7010
Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS7015B	ELD2-RS7015B
Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS7020B	ELD2-RS7020B
Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS7030B	ELD2-RS7030B

2. Комплект поставки: драйвер синхронного серводвигателя.

3. Информация о назначении продукции.

Драйверы производства Leadshine (Китай) серии ELD2-RS предназначены для PMSM и BLDC синхронных серводвигателей. Питание постоянным напряжением до 70 В. Интерфейс управления STEP/DIR, RS485 (Modbus). Индекс В в артикуле модели означает наличие выхода управления тормозом (24 В, 1 А).

Драйверы имеют следующие особенности:

- обеспечение точного управления положением/скоростью/моментом;
- интерфейсы управления: STEP/DIR, RS485;
- 2 скоростных входа (5 В), 1 аналоговый вход (-10 В...+10 В), 4 программируемых входа с открытым коллектором (24 В), 2 программируемых выхода с открытым коллектором (24 В);
- поддержка серводвигателей с фланцем 40...80 мм;
- управление двигателями мощностью до 1.2 кВт;
- поддержка энкодеров с разрешением 1000 имп/об, 2500 имп/об, 17 бит;
- для настройки параметров используется интерфейс RS232.

4. Характеристики и параметры продукции.




Рисунок 1 – Подключение драйверов по протоколу Modbus.

4.1. Габаритные размеры.




Рисунок 2 – Габаритные размеры серводрайверов ELD2-RS7005, ELD2-RS7010.




Рисунок 3 – Габаритные размеры серводрайверов ELD2-RS7015B, ELD2-RS7020B, ELD2-RS7030B.

4.2. Характеристики.

Параметры	ELD2-RS7005	ELD2-RS7010	ELD2-RS7015B	ELD2-RS7020B	ELD2-RS7030B
Номинальная мощность, кВт	0.1	0.4	0.6	0.75	1.2
Номинальный выходной ток, А	5	10	15	20	30
Максимальный выходной ток, А	21.2	35	45	80	90
Напряжение питания силовой части, В	24...70 В постоянного тока				
Ток питания силовой части, А	≤48 В пост. тока	5	10	15	20
	>48 В пост. тока	3.5	7	11	14
Тормозной резистор	внешний				
Интерфейс подключения	RS485				
Степень защиты	IP20				
Сигнальные входы	2 скоростных входа, 5 В				
Выход сигналов энкодера	дифференциальные выходы 5 В фаз А, В, Z энкодера				
Цифровые входы/выходы	4 программируемых входа с открытым коллектором (24 В), 2 программируемых выхода с открытым коллектором (24 В)				
Аналоговый вход	1 аналоговый вход: -10 В ... +10 В				
Поддержка энкодеров	инкрементный энкодер 1000/2500 имп/об, 17 бит				
Мощность двигателей, Вт	≤1200				
Напряжение двигателей, В	24...70				
Фланец двигателей, мм	40, 42, 57, 60, 80				
Габаритные размеры, мм	118x79.5x25.5		175x101x33		
Вес, кг	0.45		0.64		

5. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Охлаждение	Естественное или принудительное	
Рабочая среда	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
	Температура воздуха	+10°C ~+35°C
	Влажность, не более	60%
	Рабочая температура	< +35°C
	Вибрация	<0.5g
Температура хранения	+5°C~+40°C	

6. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки оборудование должно быть полностью отключено от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

7. Приемка изделия.

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

8. Монтаж и эксплуатация.

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшиими инструктаж по технике безопасности и изучившими настояще руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

9. Маркировка и упаковка.

9.1. Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

9.2. Упаковка.

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать следующие условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

10. Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа У4, УХЛ4 (для хранения в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях).

Для хранения в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом) при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при +25°C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

11. Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования.

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур	-40°C до +60°C
Относительная влажность, не более	60% при 25°C
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт.ст.)

12. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях,

не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (с скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

13. Наименование и местонахождение импортера: ООО "СтанкоПром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

14. Маркировка ЕАС

EAC

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК:



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru

info@purelogic.ru

394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8⁰⁰-17⁰⁰

8⁰⁰-16⁰⁰

выходной